

Благодарим Вас за выбор 4G Wi-Fi USB-модема 872FT.

Данное руководство содержит информацию по техническим характеристикам, началу работы, обеспечению мер безопасности.

Полную версию руководства пользователя смотрите в разделе «Справка» на главном экране программы управления и на сайте МТС по адресу: www.mts.ru/872FT

Назначение устройства:

Данное устройство предназначено для работы в сетях 4G (LTE) и 3G (UMTS).

4G Wi-Fi USB-модем 872FT предназначен для:

- приема / передачи данных по сети Wi-Fi[®]
- доступа в сеть Интернет
- приема / передачи данных
- приема / передачи коротких сообщений

Технические характеристики:

Поддержка частот:

3G: 900/2100 МГц

4G: LTE-FDD 800/1800/2600 МГц (B20/3/7)

4G: LTE-TDD 2600 МГц (B38)

Wi-Fi: 802.11b/g/n, 2,4 ГГц до 8 пользователей одновременно

Скорость передачи данных:

- по технологии LTE – до 150 Мбит/с
- по технологии HSPA+ – до 21,6 Мбит/с

Требования к операционной системе ПК:

Microsoft Windows:	MAC OS:
Windows 7	OS X 10.8
Windows 8	OS X 10.9
Windows 8.1	OS X 10.11
Windows 10	OS X 10.12
	OS X 10.13

Комплект поставки:


- 4G Wi-Fi USB-модем 872FT
- Краткое руководство пользователя (включает гарантийный талон)
- Рекламная листовка

Работа устройства возможна только с использованием SIM-карты оператора МТС.

Устройство:

На рисунках ниже приведен внешний вид 4G Wi-Fi USB-модема. Все рисунки в данном руководстве приведены для справки.

Фактический внешний вид устройства может отличаться.



1. Разъем USB
2. Индикатор сети Wi-Fi
3. Индикатор мобильной сети
4. Слот для карты памяти microSD
5. Слот для SIM-карты МТС


Начало работы:

1. Снимите крышку устройства.
2. Установите SIM-карту в слот для SIM-карты, руководствуясь схемой установки на корпусе устройства.
3. При необходимости установите карту памяти microSD (номер 2 на рисунке ниже).
4. Закройте крышку устройства до характерного щелчка.
5. Подключите устройство к USB-порту персо-

нального компьютера.

6. Операционная система ПК автоматически распознает подключенный модем и запустит Мастер установки ПО. Следуйте подсказкам на экране компьютера.

Рисунок для примера:



Примечание:

- Карта microSD является дополнительным аксессуаром. Если она не входит в комплект поставки, Вы можете приобрести ее самостоятельно.
- Убедитесь, что скошенный уголок SIM-карты занял соответствующее положение в слоте, а карта microSD установлена корректно.
- Не извлекайте SIM-карту и карту microSD во время их использования. Это может привести к повреждению SIM-карты и карты microSD, данных, хранящихся на них, а также повреждению 4G Wi-Fi USB-модема.
- Не используйте нестандартную или несовместимую SIM-карту. Это может привести

к повреждению SIM-карты и данных, хранящихся на ней, или повреждению 4G Wi-Fi USB-модема.

Если установка ПО не началась автоматически, запустите файл Auto Run.exe в папке установки раздела «Мой компьютер».

Меры предосторожности

Внимательно прочтите данный раздел перед началом эксплуатации устройства!

Придерживайтесь правил, указанных в предостережениях ниже, для предотвращения опасных ситуаций.

- Не используйте устройство в местах или помещениях, где правилами не рекомендовано или запрещено использование мобильных телефонов и радиооборудования.
- Не допускается использование устройства вблизи точного электронного или медицинского оборудования, т.к. могут создаваться помехи в их работе.
- Не используйте и не храните устройство в местах с повышенным содержанием пыли. Пыль может стать причиной некорректной работы устройства.
- Не допускается использование устройства в случае механического повреждения корпуса или аксессуаров.

Гарантийный талон

Производитель	
Shanghai Notion Information Technology Co., Ltd.	

Ф.И.О. и подпись продавца: _____

Дата продажи: _____

Ф.И.О. и подпись покупателя: _____

Фирма-продавец: _____

Печать продавца: _____

Адрес магазина: _____

1. Гарантийные обязательства действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются действующим законодательством Российской Федерации
2. Срок гарантии составляет 12 месяцев со дня продажи устройства конечному пользователю
3. Данная гарантия распространяется только на дефекты и поломки, произошедшие по вине изготовителя
4. Право на гарантийное обслуживание утрачивается в случае, если неисправность возникла из-за нарушения клиентом правил пользования устройством (например в результате механических повреждений или попадания влаги)
5. В случае обнаружения недостатков в приобретенном товаре потребитель вправе предъявить требования, перечень и порядок предъявления которых установлен Законом РФ «О защите прав потребителей»
6. Перед началом использования устройства изучите прилагаемую инструкцию по эксплуатации и строго следуйте ей
7. По вопросу гарантийного обслуживания потребитель может обратиться по месту приобретения устройства, или в салон-магазин МТС Адрес ближайшего салона-магазина МТС можно уточнить на сайте www.mts.ru

- Берегите устройство от детей и домашних животных. Мелкие детали устройства при проглатывании могут вызвать удушье.
- Не используйте устройство на улице во время грозы.
- Соблюдайте все меры предосторожности и местные правила использования мобильных устройств во время управления автомобилем.
- Не используйте устройство в местах с повышенной влажностью (бассейн, ванная комната и пр.), а также избегайте работы с устройством мокрыми руками.
- Не используйте устройство в местах хранения горючих и взрывчатых материалов (например, на заправочных станциях, топливных хранилищах или химических предприятиях).
- Не используйте устройство в самолете и отключайте его перед посадкой в самолет. Использование беспроводного устройства во время полета может повлиять на работу бортового оборудования.
- Используйте устройство в хорошо проветриваемом прохладном помещении.
- Не допускается попадания на устройство прямых солнечных лучей. Не накрывайте устройство полотенцем или другими предметами.
- Не помещайте устройство в емкости с плохим отводом тепла, например, в коробки или

сумки.

- Температура эксплуатации устройства: от 0°C до +40°C.

Условия транспортировки и хранения:

Wi-Fi модем в упакованном виде может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого вида при температуре от -20°C до +60°C, с защитой от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений.

Правила утилизации:



Данная маркировка на устройстве, аксессуарах и комплектующих означает, что по истечении срока службы изделия или электронных аксессуаров (ЗУ, кабель, гарнитура и пр.) их

нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Необходимо воспользоваться специальными свалками либо пунктами по утилизации электронных устройств.

Информацию о сертификации продукта, смотрите на сайте по адресу: www.mts.ru/872FT

Производитель: Шанхай Ноушен Информэйшн
Технолоджи Ко., Лтд.

Рум 501-502, Билдинг 5, но. 289, Бишэн рд,
Пудон дистрикт, Шанхай, Китай.

Импортер: Публичное акционерное общество
«Мобильные ТелеСистемы», 109147, Россия,
Москва, ул. Марксистская, д. 4. Тел. 8-800-250-
0890, www.mts.ru

4G Wi-Fi

USB-модем

Краткое руководство
пользователя

Модель 872FT

