

Данное руководство содержит информацию по техническим характеристикам, началу работы, безопасности.

Полную версию руководства пользователя смотрите в разделе «Справка» на главной странице программы управления 4G CPE Wi-Fi роутера, а также на сайте МТС по адресу: <http://www.shop.mts.ru/838FT>

Назначение устройства

Данное устройство предназначено для работы в сетях 4G (LTE), 3G (UMTS) и 2G (GSM).

4G CPE Wi-Fi роутер предназначен для:

- приема / передачи данных по сети Wi-Fi
- доступа в сеть Интернет
- приема / передачи данных
- приема / передачи коротких сообщений

Работа устройства гарантирована только с использованием SIM-карты оператора МТС.

Технические характеристики

Поддержка частот:

- GSM: 900/1800МГц
- UMTS: 900/2100 МГц
- LTE FDD: Band 1/3/7/8/20
- LTE TDD: Band 38

Wi-Fi: 802.11b/g/n, 2,4ГГц до 32 пользователей одновременно.

Скорость передачи данных

- по технологии LTE – до 150 Мбит/с
- по технологии HSPA+ – до 42 Мбит/с
- по технологии EDGE – до 384 кбит/с


Требования к операционной системе ПК:

Microsoft Windows:	MAC OS:
Windows 7	OS X 10.9
Windows 8	OS X 10.10
Windows 8.1	OS X 10.11
Windows 10	OS X 10.12 - 10.14

Комплект поставки

- Роутер 838FT
- Адаптер питания
- Кабель для подключения роутера к ПК
- Краткое руководство пользователя (включает гарантийный талон)

Устройство:



1. Порт для подключения внешней антенны.
2. Порты подключения телефонных аппаратов. Предназначены для подключения проводных телефонов с тональным набором для осуществления звонков через сеть мобильного оператора. Реализована возможность подключения 2-х устройств.

(Работают в параллельном режиме).

3. Сетевые порты. Порт LAN1/WAN работает как порт LAN при подключении к ПК, коммутатору или другому устройству, или работает как порт WAN при подключении к порту Ethernet для широкополосного доступа в интернет. Порты LAN2, LAN3 и LAN4 служат для подключения к ПК, коммутатору или устройству LAN.
4. Выключатель и разъем «Питание». Выключатель устройства и разъем для подключения адаптера питания из комплекта поставки.
5. Слот для SIM-карты.
6. Кнопка сброс (Reset) Для восстановления заводских настроек нажмите на кнопку с помощью острого предмета и удерживайте её нажатой примерно 10 секунд. Когда заводские настройки будут восстановлены, устройство автоматически перезагрузится. Внимание! Восстановление заводских настроек удалит все персональные настройки устройства.

7. Кнопка WPS

Однократное нажатие — настройка подключения нового беспроводного устройства. Можно использовать для подключения устройств с операционной системой Microsoft Windows или Android, а также других, совместимых со стандартом WPS.

Начало работы

Установите SIM-карту для организации общего доступа к Интернет-соединению 3G/4G через защищенную беспроводную сеть или воспользовавшись любым из портов Ethernet 10/100 Мбит/с.

1. Включите устройство, передвинув выключатель в положение ON.
2. Идентификатор Wi-Fi сети (SSID) и ключ доступа (Wi-Fi key) указаны на стикере, на обратной стороне корпуса устройства.
3. Для настройки устройства перейдите в WEB интерфейс управления по адресу: <http://192.168.0.1>
логин: admin
пароль: admin

Уход и обслуживание

Внимательно прочтите данный раздел перед началом эксплуатации устройства! Придерживайтесь правил, указанных в предостережениях ниже, для предотвращения опасных ситуаций:

- Не используете устройство в местах или помещениях, где правилами не рекомендовано или запрещено использование мобильных телефонов и радиооборудования
- Не допускается использование устройства вблизи точного электронного или медицинского оборудования, т.к. могут создаваться помехи в их работе
- Не используйте и не храните устройство в местах с повышенным содержанием пыли. Пыль может стать причиной некорректной работы устройства
- Не допускается использование устройства в случае механического повреждения корпуса или аксессуаров
- Берегите устройство от детей и домашних животных. Мелкие детали устройства при проглатывании могут вызвать удушье

Гарантийный талон

Производитель	Модель	IMEI	Serial No
---------------	--------	------	-----------

Ф.И.О. и подпись продавца: _____

Дата продажи: _____

Ф.И.О. и подпись покупателя: _____

Фирма-продавец: _____

Печать продавца: _____

Адрес магазина: _____

1. Гарантийные обязательства действуют в рамках законодательства о защите прав потребителя и регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
2. Срок гарантии составляет 12 месяцев со дня продажи устройства конечному пользователю.
3. Данная гарантия распространяется только на дефекты и поломки, произошедшие по вине изготовителя.
4. Право на гарантийное обслуживание утрачивается в случае, если неисправность возникла из-за нарушений клиентом правил пользования устройством (например, в результате механических повреждений).
5. В случае обнаружения недостатков в приобретенном товаре потребитель вправе предъявить требования, перечень и порядок предъявления которых установлен Законом РФ «О защите прав потребителей».
6. Перед началом использования устройства изучите прилагаемую инструкцию по эксплуатации и строго следуйте ей. По вопросу гарантийного обслуживания потребитель может обратиться по месту приобретения устройства, или в салон-магазин.

- Не используйте устройство на улице во время грозы
- Соблюдайте все меры предосторожности и местные правила использования мобильных устройств во время управления автомобилем
- Не используйте устройство в местах с повышенной влажностью (бассейн, ванная комната и пр.), а также избегайте работы с устройством мокрыми руками
- Не используйте устройство в местах хранения горючих и взрывчатых материалов (например, на заправочных станциях, топливных хранилищах или химических предприятиях)
- Не используйте устройство в самолете
- Используйте устройство в хорошо проветриваемом прохладном помещении
- Не накрывайте устройство полотенцем или другими предметами
- Не помещайте устройство в емкости с плохим отводом тепла, например, в коробки или сумки
- Температура эксплуатации устройства: от -10°C до +40°C

7

- Не допускайте попадания влаги на устройство и его аксессуары. Не сушите устройство в микроволновой печи или с помощью фена.
- Не подвергайте устройство и его аксессуары воздействию высоких или низких температур. Это может повлиять на работу устройства и привести к возгоранию или взрыву.
- Не допускайте столкновения устройства с другими предметами. Это может привести к повреждению устройства, перегреву, возгоранию или взрыву.
- Перед чисткой или обслуживанием устройства закройте все запущенные приложения, выключите устройство.
- Не используйте химические моющие средства, порошковые очистители или иные химические вещества (например, спирт и бензин) для чистки устройства и его аксессуаров. Это может привести к повреждению или возгоранию устройства. Используйте влажную мягкую антистатическую салфетку для чистки устройства и его аксессуаров.

8

- Не оставляйте карты с магнитной полосой, например, кредитные карты или телефонные карты, рядом с устройством на продолжительное время. Это может привести к повреждению карт с магнитной полосой.
- Не разбирайте устройство и его аксессуары и не проводите их восстановительный ремонт. Это приведет к аннулированию гарантии и освободит производителя от ответственности за возможный ущерб. В случае повреждения обратитесь в авторизованный сервисный центр.

LTE является товарным знаком ETSI.

Условия хранения

Оборудование должно храниться в закрытых помещениях, в заводской упаковке, при температуре окружающего воздуха от -10°C до +60°C, и относительной влажности не выше 95%.

Условия транспортировки

9

4G CPE Wi-Fi роутер в упакованном виде может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого вида при температуре от -10°C до +60°C, с защитой от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений.

Правила и условия реализации

Без ограничений.

Правила утилизации



Данная маркировка на устройстве, аксессуарах и комплектующих указывает, что продукт соответствует Европейской директиве 2002/96/CE.

Все электрические и электронные устройства должны утилизироваться отдельно от обычных бытовых отходов в специальных пунктах сбора, предусмотренных государством или местными властями. Правильная утилизация поможет защитить окружающую среду и здоровье человека.

10

Информацию о сертификации продукта, смотрите на сайте по адресу:
www.shop.mts.ru/838FT



Наименование и местонахождение уполномоченного лица в соответствии с требованиями технических регламентов Таможенного союза:
ПАО «МТС», 109147, Россия, Москва, ул. Марксистская, д. 4.
Тел. 8-800-250-0890, www.mts.ru

Изготовитель/ адрес изготовителя:
Корпорация ЗТИ, 518057, КНР, Гуандун, Шэньчжэнь, район Наньшань, Хай-тек Индастриал Парк, Хай-тек ЗТИ Корпорэйшн роад, Здание В2, 4/Ф.

Импортер/ адрес импортера:
ПАО «МТС», 109147, Россия, Москва, ул. Марксистская, д. 4.
Тел. 8-800-250-0890, www.mts.ru

Страна производства: Китай
Дата изготовления: Указана на коробке в формате ММ/ГГ (ММ-месяц, ГГ-год).

11

4G CPE Wi-Fi роутер

Краткое руководство пользователя

Модель 838FT

