

Благодарим Вас за выбор 4G LTE Wi-Fi роутера 873FT PB с функцией PowerBank.

Данное руководство содержит информацию по техническим характеристикам, началу работы, обеспечению мер безопасности.

Полную версию руководства пользователя смотрите в разделе «Справка» на главном экране программы управления, и на сайте МТС по адресу: www.mts.ru/873FTPB

Назначение устройства:

Данное устройство предназначено для работы в сетях 4G (LTE), 3G (UMTS).

Информация об устройстве:

Размер устройства: 126.5 мм x 70 мм x 24 мм

Вес: 252.2 г

Емкость аккумулятора: 10400 мА*ч

Время работы: до 40 часов (в зависимости от режима работы)

4G Wi-Fi роутер 873FT PB предназначен для:

- приема / передачи данных по сети Wi-Fi®
- доступа в сеть Интернет

- приема / передачи данных
- приема / передачи коротких сообщений

Технические характеристики

Поддержка частот:

3G: UMTS 900/2100 МГц

4G: LTE-FDD 1800МГц (B3) /2600МГц (B7)/
800МГц (B20)

4G: LTE-TDD 2600 МГц (B38)

Wi-Fi: 802.11b/g/n, 2,4 ГГц до 10 пользователей
одновременно

Скорость передачи данных:

- по технологии LTE – до 150 Мбит/с
- по технологии HSPA+ – до 21,6 Мбит/с

Требования к операционной системе ПК:

Microsoft Windows:	MAC OS:
Windows 7	OS X 10.9
Windows 8	OS X 10.10
Windows 8.1	OS X 10.11
Windows 10	OS X 10.12
	OS X 10.13

Комплект поставки:

- 4G LTE Wi-Fi роутер 873FT PB
- USB-кабель
- Зарядное устройство

- Краткое руководство пользователя
(включает гарантийный талон)
- Рекламная листовка

Работа устройства гарантирована только с использованием SIM-карты оператора МТС.

Внешний вид роутера:

На рисунках ниже приведен внешний вид 4G Wi-Fi роутера. Все рисунки в данном руководстве приведены для справки. Фактический внешний вид устройства может отличаться.



1. Разъем micro-USB для подключения к персональному компьютеру и зарядки аккумулятора роутера
2. Разъем USB для подключения внешних устройств для их подзарядки (функция PowerBank)
3. Группа световых индикаторов уровня заряда аккумулятора роутера
4. Кнопка «Reset»
5. Разъём для установки карты памяти
6. Разъём для установки USIM-карты
7. Индикатор работы Wi-Fi
8. Индикатор работы мобильной сети
9. Кнопка включения питания
10. Кнопка включения режима WPS

Начало работы:

Установите SIM-карту в слот для SIM-карты, руководствуясь схемой ниже:



1. Включите устройство удерживая кнопку включения 3-5 секунд.

2. Идентификатор Wi-Fi сети (SSID) и ключ доступа (Wi-Fi key) указаны на стикере, под крышкой устройства.
3. Для настройки устройства перейдите в WEB интерфейс управления по адресу:
<http://192.168.1.1>
имя пользователя: admin;
пароль: admin
4. Роутер поддерживает проводное подключение к ПК с помощью USB-кабеля. Программное обеспечение при подключении роутера устанавливается автоматически.

Меры предосторожности

Внимательно прочтите данный раздел перед началом эксплуатации устройства!

Придерживайтесь правил, указанных в предостережениях ниже, для предотвращения опасных ситуаций.

Электронное оборудование

Выключайте Ваше устройство в местах, где использование подобных устройств запрещено. Не используйте данное устройство, если это может вызвать помехи в работе другого электронного оборудования.

Медицинское оборудование

- Соблюдайте правила, принятые в больницах и медицинских учреждениях. Не используйте устройство, если его использование запрещено.
- Некоторые беспроводные устройства могут оказывать негативное влияние на работу кардиостимуляторов и слуховых аппаратов. За более подробной информацией обращайтесь к производителю медицинского оборудования.
- Согласно рекомендациям производителей кардиостимуляторов, во избежание помех минимальное расстояние между беспроводным устройством и кардиостимулятором должно составлять 15 см. При использовании кардиостимулятора держите устройство с противоположной от кардиостимулятора стороны и не храните устройство в нагрудном кармане.

Потенциально взрывоопасная среда

- Нельзя использовать устройство в местах хранения горючих и взрывчатых материалов (например, на заправочных станциях, топливных хранилищах или химических предприятиях). Использование устройства в указанных условиях повышает риск взрыва или возгорания. Помимо этого, следуйте инструкциям, представленным в виде текста

или знаков, в помещениях и областях со взрывоопасной средой.

- Нельзя хранить или перевозить устройство в одном контейнере с горючими, газообразными или взрывчатыми веществами.

Безопасность дорожного движения

- Соблюдайте местные законы и правила во время эксплуатации устройства. Во избежание ДТП не используйте ваше беспроводное устройство во время вождения.
- Радиочастотные сигналы могут оказывать влияние на электронную систему автомобиля. За более подробной информацией обращайтесь к производителю транспортного средства.
- Не помещайте устройство рядом с подушкой безопасности или в зоне ее раскрытия. В противном случае при срабатывании подушки безопасности устройство может сильно ударить своего владельца.
- Не используйте устройство в самолете и отключайте его перед посадкой в самолет. Использование беспроводного устройства во время полета может повлиять на работу бортового оборудования и нарушить работу сети беспроводной связи. Кроме того, это может быть противозаконно.

Гарантийный талон

Производитель	Модель / IMEI / Serial №
Shanghai Notion Information Technology Co., LTD.	

Ф.И.О. и подпись продавца: _____

Дата продажи: _____

Ф.И.О. покупателя: _____

Подпись покупателя: _____

Фирма-продавец: _____

Печать продавца: _____

Адрес магазина: _____

Условия предоставления гарантии

1. Гарантийные обязательства действуют в рамках законодательства о защите прав потребителя и регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
2. Срок гарантии составляет 12 месяцев со дня продажи устройства конечному пользователю.
3. Данная гарантия распространяется только на дефекты и поломки, произошедшие по вине изготовителя.
4. Право на гарантийное обслуживание утрачивается в случае, если неисправность возникла из-за нарушений клиентом правил пользования устройством (например, в результате механических повреждений или попадания влаги).
5. В случае обнаружения недостатков в приобретенном товаре потребитель вправе предъявить требования, перечень и порядок предъявления которых установлен Законом РФ «О защите прав потребителей».
6. Перед началом использования устройства изучите прилагаемую инструкцию по эксплуатации и строго следуйте ей.
7. По вопросу гарантийного обслуживания потребитель может обратиться по месту приобретения устройства, или в салон-магазин МТС. Адрес ближайшего салона-магазина МТС можно уточнить на сайте www.mts.ru

Условия эксплуатации

- Не используйте устройство в помещениях с повышенной влажностью, большим содержанием пыли и сильным магнитным полем. Это может привести к повреждению микросхем.
- Не используйте устройство во время грозы для предотвращения его повреждения молнией.

Температура эксплуатации устройства 0 °C - +45 °C. Температура хранения устройства - 20 - +45 °C. Не используйте устройство и его аксессуары в условиях экстремально высоких или низких температур.

- Используйте устройство в хорошо проветриваемом прохладном помещении. Не допускайте попадания на устройство прямых солнечных лучей. Не накрывайте устройство полотенцем или другими предметами. Не помещайте устройство в емкости с плохим отводом тепла, например, в коробки или сумки.
- Не оставляйте устройство под прямыми солнечными лучами (например, на приборной панели автомобиля) на длительное время.
- Во избежание возгорания или поражения электрическим током не допускайте попадания на устройство или его аксессуары воды или влаги.

- Не размещайте устройство вблизи источников тепла, например, рядом с микроволновой печью, духовым шкафом или радиатором.
- Не используйте перегретое устройство или аксессуары. При длительном воздействии перегретого устройства на кожу могут появиться симптомы легкого ожога: покраснения и темная пигментация на коже.
- Не разрешайте детям или домашним животным грызть или облизывать устройство и его аксессуары. Это может привести к повреждению или взрыву.
- Соблюдайте местные законы и положения и уважайте права других людей.

Безопасность детей

- Соблюдайте все меры предосторожности в отношении безопасности детей. Устройство и его аксессуары - не игрушка! Устройство содержит мелкие съемные детали, которые представляют опасность удушья. Храните устройство в местах, недоступных для детей.
- Данное устройство и его аксессуары не предназначены для детей. Дети могут пользоваться устройством только в присутствии взрослых.

Уход и обслуживание

- Не допускайте попадания влаги на устройство и его аксессуары. Не сушите устройство в микроволновой печи или с помощью фена.
- Не подвергайте устройство и его аксессуары воздействию высоких или низких температур. Это может повлиять на работу устройства и привести к возгоранию или взрыву.
- Не допускайте столкновения устройства с другими предметами. Это может привести к повреждению устройства, перегреву, возгоранию или взрыву.
- Перед чисткой или обслуживанием устройства закройте все запущенные приложения, выключите устройство.
- Не используйте химические моющие средства, порошковые очистители или иные химические вещества (например, спирт и бензин) для чистки устройства и его аксессуаров. Это может привести к повреждению или возгоранию устройства. Используйте влажную мягкую антистатическую салфетку для чистки устройства и его аксессуаров.
- Не оставляйте карты с магнитной полосой, например, кредитные карты или телефонные карты, рядом с устройством на

продолжительное время. Это может привести к повреждению карт с магнитной полосой.

- Не разбирайте устройство и его аксессуары и не проводите их восстановительный ремонт. Это приведет к аннулированию гарантии и освободит производителя от ответственности за возможный ущерб. В случае повреждения обратитесь в авторизованный сервисный центр.

LTE является товарным знаком ETSI.

Условия транспортировки и хранения:

Wi-Fi роутер в упакованном виде может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого вида при температуре от -20°C до +45°C, с защитой от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений.

Правила утилизации



Данная маркировка на устройстве, аксессуарах и комплектующих указывает, что продукт соответствует Европейской директиве 2002/96/CE.

Все электрические и электронные устройства должны утилизироваться отдельно от обычных бытовых отходов в специальных пунктах сбора, предусмотренных государством или местными властями. Правильная утилизация поможет

защитить окружающую среду и здоровье человека.

Информацию о сертификации продукта, смотрите на сайте по адресу: www.mts.ru/873FTPВ

Производитель: Шанхай Ноушен Информэйшн Технолоджи Ко., Лтд.

Адрес производителя: Рум 501-502, Билдинг 5, ном. 289, Бишэн рд, Пудон дистрикт, Шанхай, Китай

Импортер: Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы»

Адрес импортера: 109147, Россия, Москва, ул. Марксистская, д. 4. Тел. 8-800-250-0890, www.mts.ru

