

Благодарим Вас за выбор 4G LTE Wi-Fi роутера MTC.

Данное руководство содержит информацию по техническим характеристикам, началу работы, безопасности.

Полную версию руководства пользователя смотрите в разделе «Справка» на главном экране программы управления, и на сайте MTC по адресу: www.mts.ru/8213FT

Назначение устройства:

Данное устройство предназначено для работы в сетях 4G (LTE), 3G (UMTS) и 2G (GSM).

Информация об устройстве:

Размер устройства:

108.0 мм x 62.0 мм x 17.3 мм

Емкость аккумулятора: 3000 мА*ч

Время работы: до 10 часов (в зависимости от используемого стандарта сети и качества сигнала)

LTE Wi-Fi роутер 8213FT предназначен для:

- приема / передачи данных по сети Wi-Fi®
- доступа в сеть Интернет

- приема / передачи данных
- приема / передачи коротких сообщений

Технические характеристики:

Поддержка частот:

2G: 850/900/1800/1900 МГц
3G: 850/900/1900/2100 МГц
4G: LTE-FDD 1800МГц (B3)/2600МГц (B7)/ 800МГц (B20) /900МГц(B8) / 2100МГц (B1)
4G: LTE-TDD 2600 МГц (B38)

Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, 2,4 ГГц до 16 пользователей одновременно; 5 ГГц до 10 пользователей одновременно

Скорость передачи данных:

по технологии LTE FDD – до 300 Мбит/с
по технологии DC-HSPA+ - до 43,2 Мбит/с
по технологии EDGE – до 236,8 кбит/с

Требования к операционной системе ПК:

Microsoft Windows:	MAC OS:
Windows 7	OS X 10.9
Windows 8	OS X 10.10
Windows 8.1	OS X 10.11
Windows 10	OS X 10.12
	OS X 10.13


Комплект поставки:

- 4G LTE Wi-Fi роутер 8213FT
- USB-кабель
- Краткое руководство пользователя (включает гарантийный талон)
- Аккумуляторная батарея (съёмная)
- Рекламная листовка

Работа устройства возможна только с использованием SIM-карты оператора MTC.

Внешний вид роутера:

На рисунках ниже приведен внешний вид 4G LTE Wi-Fi роутера. Все рисунки в данном руководстве приведены для справки. Фактический внешний вид устройства может отличаться.




1. Кнопка включения / выключения
2. Кнопка МЕНЮ (MENU)

3. Порт microUSB
4. Кнопка перезагрузки/восстановления заводских настроек Reset

Начало работы

Установите SIM-карту в слот для SIM-карты, руководствуясь схемой ниже:



1. Включите устройство удерживая кнопку включения 3-5 секунд.
2. Идентификатор Wi-Fi сети (SSID) и ключ доступа (Wi-Fi key) указаны на стикере, под крышкой устройства.
3. Для настройки устройства перейдите в WEB интерфейс управления по адресу: <http://192.168.8.1>
имя пользователя: admin;
пароль: admin
4. Роутер поддерживает проводное подключение к ПК с помощью USB-кабеля. При

первоначальном подключении к ПК запустите файл Auto Run.exe с виртуального CD-дисковода, который появляется при подключении роутера к ПК. Далее следуйте подсказкам на экране компьютера. При последующих подключениях роутер будет распознаваться автоматически.

Меры предосторожности

Внимательно прочтите данный раздел перед началом эксплуатации устройства! Придерживайтесь правил, указанных в предостережениях ниже, для предотвращения опасных ситуаций.

Электронное оборудование

Выключайте Ваше устройство в местах, где использование подобных устройств запрещено. Не используйте данное устройство, если это может вызвать помехи в работе другого электронного оборудования.

Медицинское оборудование

- Соблюдайте правила, принятые в больницах и медицинских учреждениях. Не используйте устройство, если его использование запрещено.
- Некоторые беспроводные устройства могут оказывать негативное влияние на работу кардиостимуляторов и слуховых аппаратов. За

более подробной информацией обращайтесь к производителю медицинского оборудования.

- Согласно рекомендациям производителей кардиостимуляторов, во избежание помех минимальное расстояние между беспроводным устройством и кардиостимулятором должно составлять 15 см. При использовании кардиостимулятора держите устройство с противоположной от кардиостимулятора стороны и не храните устройство в нагрудном кармане.

Потенциально взрывоопасная среда

- Нельзя использовать устройство в местах хранения горючих и взрывчатых материалов (например, на заправочных станциях, топливных хранилищах или химических предприятиях). Использование устройства в указанных условиях повышает риск взрыва или возгорания. Помимо этого, следуйте инструкциям, представленным в виде текста или знаков, в помещениях и областях со взрывоопасной средой.
- Нельзя хранить или перевозить устройство в одном контейнере с горючими, газообразными или взрывчатыми веществами.

Безопасность дорожного движения

- Соблюдайте местные законы и правила во время эксплуатации устройства. Во избежание ДТП не используйте ваше беспроводное устройство во время вождения.
- Радиочастотные сигналы могут оказывать влияние на электронную систему автомобиля. За более подробной информацией обращайтесь к производителю транспортного средства.
- Не помещайте устройство рядом с подушкой безопасности или в зоне ее раскрытия. В противном случае при срабатывании подушки безопасности устройство может сильно ударить своего владельца.
- Не используйте устройство в самолете и отключайте его перед посадкой в самолет. Использование беспроводного устройства во время полета может повлиять на работу бортового оборудования и нарушить работу сети беспроводной связи. Кроме того, это может быть противозаконно.

Условия эксплуатации

- Не используйте устройство в помещениях с повышенной влажностью, большим содержанием пыли и сильным магнитным полем. Это может привести к повреждению микросхем.

Гарантийный талон

Производитель	
Huawei Technologies Co., Ltd.	

Ф.И.О. и подпись продавца: _____ Дата продажи: _____
Ф.И.О. и подпись покупателя: _____
Фирма-продавец: _____ Печать продавца: _____
Адрес магазина: _____

Условия предоставления гарантии

1. Гарантийные обязательства действуют в рамках законодательства о защите прав потребителя и регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
2. Срок гарантии составляет 12 месяцев со дня продажи устройства конечному пользователю.
3. Данная гарантия распространяется только на дефекты и поломки, произошедшие по вине изготовителя.
4. Право на гарантийное обслуживание утрачивается в случае, если неисправность возникла из-за нарушения клиентом правил пользования устройством (например, в результате механических повреждений или попадания влаги).
5. В случае обнаружения недостатков в приобретенном товаре потребитель вправе предъявить требования, перечен и порядок предъявления которых установлен Законом РФ «О защите прав потребителей».
6. Перед началом использования устройства изучите прилагаемую инструкцию по эксплуатации и строго следуйте ей.
7. По вопросу гарантийного обслуживания потребитель может обратиться по месту приобретения устройства, или в салон-магазин МТС. Адрес ближайшего салона-магазина МТС можно уточнить на сайте www.mts.ru.

8

- Не используйте устройство во время грозы для предотвращения его повреждения молнией.
- Температура эксплуатации устройства от 0°C до 35°C. Температура хранения устройства от -20°C до +70°C. Не используйте устройство и его аксессуары в условиях экстремально высоких или низких температур.
- Используйте устройство в хорошо проветриваемом прохладном помещении. Не допускайте попадания на устройство прямых солнечных лучей. Не накрывайте устройство полотенцем или другими предметами. Не помещайте устройство в емкости с плохим отводом тепла, например в коробки или сумки.
- Не оставляйте устройство под прямыми солнечными лучами (например, на приборной панели автомобиля) на длительное время.
- Во избежание возгорания или поражения электрическим током не допускайте попадания на устройство или его аксессуары воды или влаги.
- Не размещайте устройство вблизи источников тепла, например, рядом с микроволновой печью, духовым шкафом или радиатором.
- Не используйте перегретое устройство или аксессуары. При длительном воздействии перегретого устройства на кожу могут появиться симптомы легкого ожога: покраснения и темная

пигментация на коже.

- Не разрешайте детям или домашним животным грызть или облизывать устройство и его аксессуары. Это может привести к повреждению или взрыву.
- Соблюдайте местные законы и положения и уважайте права других людей.

Безопасность детей

- Соблюдайте все меры предосторожности в отношении безопасности детей. Устройство и его аксессуары - не игрушка! Устройство содержит мелкие съемные детали, которые представляют опасность удушья. Храните устройство в местах, недоступных для детей.
- Данное устройство и его аксессуары не предназначены для детей. Дети могут пользоваться устройством только в присутствии взрослых.

Уход и обслуживание

- Не допускайте попадания влаги на устройство и его аксессуары. Не сушите устройство в микроволновой печи или с помощью фена.
- Не подвергайте устройство и его аксессуары воздействию высоких или низких температур. Это может повлиять на работу устройства и привести к возгоранию или взрыву.

9

- Не допускайте столкновения устройства с другими предметами. Это может привести к повреждению устройства, перегреву, возгоранию или взрыву.
- Перед чисткой или обслуживанием устройства закройте все запущенные приложения, выключите устройство.
- Не используйте химические моющие средства, порошковые очистители или иные химические вещества (например, спирт и бензин) для чистки устройства и его аксессуаров. Это может привести к повреждению или возгоранию устройства. Используйте влажную мягкую антистатическую салфетку для чистки устройства и его аксессуаров.
- Не оставляйте карты с магнитной полосой, например, кредитные карты или телефонные карты, рядом с устройством на продолжительное время. Это может привести к повреждению карт с магнитной полосой.
- Не разбирайте устройство и его аксессуары и не проводите их восстановительный ремонт. Это приведет к аннулированию гарантии и освободит производителя от ответственности за возможный ущерб. В случае повреждения обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Wi-Fi®, сертифицированный логотип Wi-Fi, и логотип Wi-Fi являются товарными знаками

10

Альянса Wi-Fi. LTE является товарным знаком ETSI.

Инструкции по утилизации

-  Значок перечеркнутого мусорного бака на устройстве, его аккумуляторной батарее, в документации и на упаковочных материалах означает, что все электронные устройства и аккумуляторные батареи по завершении срока эксплуатации должны передаваться в специальные пункты сбора и утилизации и не должны уничтожаться вместе с обычными бытовыми отходами. Пользователь обязан утилизировать описанное оборудование в пунктах сбора, специально предназначенных для утилизации отработанного электрического и электронного оборудования и аккумуляторных батарей, в соответствии с местными законами и положениями.
- Надлежащий сбор и утилизация описанного электронного и электрического оборудования позволяет повторно использовать ценные материалы и защитить здоровье человека и окружающую среду. В то время как ненадлежащее обращение, случайная поломка, повреждение и (или) ненадлежащая утилизация указанного оборудования по истечении срока эксплуатации может причинить вред

11

окружающей среде и здоровью человека. Для получения более подробной информации о правилах утилизации электронных и электрических устройств обращайтесь в местную городскую администрацию, службу уничтожения бытовых отходов или магазин розничной торговли, в котором было приобретено устройство, или посетите веб-сайт <http://consumer.huawei.com/en/>.

Информацию о сертификации продукта, смотрите на сайте по адресу: www.mts.ru/8213FT
Узнать номер SIM-карты Вы можете по адресу: www.mts.ru/ Мой МТС/ Мобильная связь

Производитель: Huawei Technologies Co., Ltd.
КНР, 518129, г. Шеньчжень, Лунган, Баньтянь, Промышленная зона Huawei.

Импортер: Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы», 109147 Россия, Москва, ул. Марксистская, д. 4. Тел. 8-800-250-0890, www.mts.ru



31509741_01



12

4G LTE

Wi-Fi роутер

Краткое руководство
пользователя

Модель 8213FT

