

Ручное обновление ПО спутниковой ТВ приставки DUNE TV 251-S MTS (Lite / Lite Plus / Lite Plus B)

Для обеспечения работоспособности Спутниковой ТВ приставки DUNE TV 251-S MTS в условиях нового частотного плана ABS-2A необходимо установить новую версию ПО: 1.8.78.75 / 1601.082114062424.

Ниже приведена инструкция по ручному обновлению ПО на приставке DUNE TV 251-S MTS. Для выполнения данной операции Вам потребуется ПК и переносной USB-накопитель (с файловой системой FAT32).

Шаг 1: Скачайте архив по ссылке:

https://static.mts.ru/dpc_upload/contents/490/1601.082114062424_rel.rar

Шаг 2: Распакуйте содержимое архива (операция «Извлечь в текущую папку») на рабочий стол Вашего ПК;

Шаг 3: Подключите USB-накопитель к ПК и переместите файл «1601.082114062424_rel.fw» в корневую директорию данного USB-накопителя. Убедитесь, что USB-накопитель отформатирован с использованием системы FAT32(в случае необходимости выполните предварительное форматирование USB-накопителя с выбором системы FAT32);

Шаг 4: Отключите питание Спутниковой ТВ приставки DUNE TV 251-S MTS;

Шаг 5: Подключите USB-накопитель к USB-порту Вашей ТВ приставки и включите питание. Дождитесь завершения процесса обновления ПО. После завершения обновления отключите USB-накопитель от приставки и удалите из корневой директории файл «1601.082114062424_rel.fw».